

ONTECH®

Svenska



Ontech 9060

Quick Start Guide

Kom igång med Ontech 9060 och
kontrollpanelen Ontech Control

Kom igång så här:



Sätt i medföljande SIM-kort i din enhet.



Skapa ditt konto på app.ontechcontrol.com och följ instruktionerna.

Support:

Hjälp och support finns på
www.ontechcontrol.com/support

Anslut extra enheter

- 1 Gör inställningar på den extra enheten enligt enhetens medföljande manual.
- 2 Anslut den extra enheten till en strömkälla (Ontech Relay 9015 till vägguttag och Ontech Alarmbox 9012 till batteri).
- 3 Enheten visas direkt i Ontech Control.

Anslut extern temperatursensor

- 1 Ta ut enheten ur vägguttaget och håll sedan in knappen till båda lampor slocknar.
- 2 Anslut den externa temperatursensorn i uttaget märkt "Temp" på undersidan av enheten.
- 3 Anslut enheten till vägguttaget. I Ontech Control visas nu temperaturen från både den interna och den externa sensorn.

Anslut Ontech IR 9016

- 1 Placera Ontech IR så den riktas mot din värmepump eller luftkonditioneringsanläggning.
- 2 Anslut kontakten i uttaget på Ontech 9060 märkt "IR".
- 3 I Ontech Control ställer du in vilken typ av anläggning du har.

Koppla in trådbundna larm

- 1 Larmgivare ansluts till den medföljande larmkabeln. A-larm till gul och röd ledare och B-larm till gul och grön ledare.
- 2 Sätt in larmkabeln på undersidan av Ontech 9060.
- 3 Skapa larmlista för vilka som skall få larm i Ontech Control.
- 4 Aktivera larmfunktionen i Ontech Control.

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Onvako AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim att denna produkt Ontech 9060 står i överensstämmelse med väsentliga egen-skapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio Equipment Directive RED 2014/53/EU samt Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC.

Referensmanual

Fullständig manual finns i Ontech Control under "Hjälp" eller www.ontechcontrol.com/support.

