

ONTECH®

Svenska



Ontech PIR 9011

Bruksanvisning

Välkommen

Tack för att du valt att komplettera ditt Ontech-system med en rörelsedetektor. Vi hoppas att denna manual skall göra det lätt för dig att installera enheten och att du kommer ha mycket nytta av produkten. Har du synpunkter, hör gärna av dig till info@ontechgsm.com.

Introduktion

Ontech PIR 9011 är en trådbunden rörelsedetektor som reagerar på rörelse på upp till 10 meter och aktiverar ett larm.

Rörelsedetektorn ansluts till Ontech GSM 9035, Ontech GSM 9040, Ontech Relay 9015 eller Ontech GSM 9025. Ingen extra strömförsörjning är nödvändig.

Installation

Välj med omsorg det utrymme du vill larma med din rörelsedetektor. För bästa täckning rekommendera vi att du placerar detektorn högt upp nära taket i ett hörn och riktar det mot motsatt hörn ungefär en meter över golvet.

Kabeln är tre meter lång och din Ontech GSM huvudenhet måste sitta inom detta avstånd.

1. Skruva upp detektorn med de medföljande skruvarna. Eller använd dubbelhäftande tejp.
2. Anslut kontakten i uttaget märkt "Alarm" på undersidan av din Ontech GSM 9035, Ontech GSM 9040

eller extra relä 9015.

3. Har du en Ontech GSM 9025 klipper du av kontakten och skalar av isoleringen ca 5 mm på de tre ledarna.
 - Röd ledare ansluts till plint A stift "+3.8V"
 - Vit ledare ansluts till plint A stift "A" eller stift "B"
 - Svart ledare ansluts till plint A stift "GND"

Aktivera larmfunktionen

För att larmet skall fungera måste larmfunktionen aktiveras.

I Ontech Control görs detta under rubriken "Larm (tråddade och & 9012)."

Kommunicerar du med SMS måste du aktivera larmfunktionen och dessutom skapa en lista med larmmottagare. Se huvudenhetens referensmanual för hur du gör detta. Den finns på supportsidan på www.ontech-gsm.com.

När enheten larmar

Vid aktivering av larm skickas meddelande utan fördröjning till huvudenheten.

Huvudenheten larmar via Ontech Control alla larmmottagare med epost och SMS om detta valts till.

Kommunicerar du med SMS skickas SMS till alla telefonnummer på larmlistan.

Kvittering av larm

Om ett larm har löst ut måste detta kvitteras innan huvudenheten kan larma igen.

Kvittera larmet i Ontech Control genom att klicka på knappen "Kvittera" i larmbanderollen i rött. **OBS.** Det larmade utrymmet måste då vara utrymt, annars larmar enheten direkt igen.

Kommunicerar du med SMS skickar du kommandot **ABCD#9#** med SMS (ABCD=din personliga kod).

Kompabilitet

Ontech PIR 9011 fungerar fullt ut med Ontech GSM 9035, Ontech GSM 9040, Ontech GSM 9025 samt Ontech Relay 9015. Ingen extra strömförsörjning behövs.

Support

På www.ontechgsm.com finns fördjupad information om produkten. Du kan även skicka mejl till support@ontechgsm.com med frågor om produkten.

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Onvako AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna produkt Ontech PIR 9011 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

